



本誌はよく使われる設定を抜粋した
クイックマニュアルです。

お問い合わせ先：
MINDEO Japan 株式会社
☎ : 0942-48-3630

QRコード漢字送信設定 A

メモ帳・Excel 等※1で出力する場合

QRコードの2バイト文字※2(ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字)を送信する際、ドライバー不要※3で下記2つのコードを読み取ることで設定が可能です。



手順 1

エンコード自動識別



手順 2

Shift-JIS-日本語

※1、出力ソフトはメモ帳、excel、google スプレッドシートなどの場合のみ送信できます。

※2、QRコードの2バイト文字とはShift-JIS或いはUTF-8の文字コードで作成したQRコードです、本機は両方送信可能です。

※3、本機能はWindows OSのみ対応できます。

※4、正しく送信できない場合はソフトの常駐が必要になります。

POS ショッピングストアの HP#サポートページ#VCOM より download して下さい

※5、上記設定でご不明な点がありましたらお問い合わせ下さい。

設定手順について

※本誌の設定は必要な場合のみ、
該当する設定コードをスキャンして下さい。

「*」はデフォルト内容

初期化

1. 下記のコードのみ読み取ります。
バーコードリーダーの設定を初期状態に戻します。



2. 初期化後はPCからUSBを抜き差しします。

QRコード漢字送信設定 B

Word・Outlook 等※1で出力する場合

QRコードの2バイト文字※2(ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字)を送信する際、ドライバー不要※3で下記2つのコードを読み取ることで設定が可能です。



手順 1

エンコード自動識別



手順 2

UNICODE-日本語

※1、出力ソフトはWord、Outlook、OneNoteなどの場合のみ送信できます。

※2、QRコードの2バイト文字とはShift-JIS或いはUTF-8の文字コードで作成したQRコードです、本機は両方送信可能です。

※3、本機能はWindows OSのみ対応できます。

※4、正しく送信できない場合はソフトの常駐が必要になります。

POS ショッピングストアの HP#サポートページ#VCOM より download して下さい

※5、上記設定でご不明な点がありましたらお問い合わせ下さい。

UPC-A=JAN13 変換の設定

先頭が「0」から始まる 13 桁コードを読み取ります。



変換有効

読み取り音を無効



読み取り音を無効

電源音を無効



電源音を無効

Codabar/NW-7 の読み取り有効



読み取り有効



Alt+ Keypad

文字化けを解消する設定

例 1: https:// ⇒ https+// に文字化けする時

例 2: (⇒ * に文字化けする時

付加コード設定

読み取りの最後の付加コードを設定します



CR *



ハンズフリーモード *



無し



TAB



常時照射モード